

保証規定

- お客様の正常な使用状態で製品が故障した場合に有効です。
- ご使用に伴う打球面、ソール等の通常の磨耗・打痕傷等に関しましては保証の対象外となります。
- 次の場合は保証期間内であっても有料修理となります。
 - お買い上げ後の移動、あるいは輸送によって生じた故障や損傷。
 - 誤った使用方法や、お客様の不注意によって生じた故障や損傷。
 - 保管上の不備による故障や損傷。
 - 弊社以外での修理や改造によって生じた故障や損傷。
 - 故障や損傷の原因がご使用者の責任によるものと判断される場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災ならびに公害、塩害等による故障や損傷。
 - 保証書の提示がない場合。あるいは所定事項の未記入、もしくは文字の書き換えがある場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間外の修理・アフターサービスについては、お買い上げの販売店、または弊社取扱店にお申し出ください。

HATACHI PARK GOLF CLUB

取扱説明書 保証書

この度はハタチのパークゴルフクラブをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。より安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みくださいますようお願い申し上げます。お読み頂いた後は本書を保管して下さい。

 羽立工業株式会社

〒431-0421 静岡県湖西市新所 3
TEL<053>578-1501(代) FAX<053>578-2724



国際パークゴルフ
協会認定

パークゴルフを安全に楽しむために

警告

● 各部に異常がないか必ず確認

クラブを使用する前には、必ず各部に異常がないことを確認してください。シャフトやヘッドのヒビ割れ、ヘッドとシャフト、シャフトとグリップの接合部のゆるみやガタツキがあるものを使用しますと破損やけがの原因となる恐れがあります。

● スイング時は周囲の安全を必ず確認

クラブを使用するときには、人や樹木・杭・ロープ及び建築物に当たらないか、周囲の安全を確認してください。また、素振りのときでも、泥や小石を飛ばすことがありますので、ご注意ください。破損やけがの原因となります。

● 落雷は早めに避難

屋外でご使用中に雷が鳴り始めたら、クラブから離れ、安全な場所に避難してください。落雷で感電することがあります。

● 打撃は必ず適正なものを使用

パークゴルフボール以外のものは打撃しないでください。また、コンクリートや石などの硬いものの上で使用しないでください。クラブの破損やけがの原因となります。

● 消耗したグリップは早めに交換

スリ減ったり、ヒビ割れたグリップは、早めに取り替えてください。クラブが手から抜けて、けがの原因になることがあります。

注意

● クラブを保護しキズや割れに注意

クラブを持ち運ぶときは、傷がつきにくいようにクラブケースなどで保護を配慮してください。特にクラブシャフトは小さな傷でも打撃を重ねるうちに傷が大きくなり破損する恐れがありますので、早めの交換をおすすめします。

● 打球面以外での打撃は破損の原因

打球面以外での打撃は、破損の原因となりますのでおやめください。また、打球面でも極端に中心から離れた位置での打撃や度重なるダフリは破損の原因となる恐れがあります。

● 無理な負荷は破損の原因

クラブを杖がわりにしないでください。極度の荷重がかかること、破損し、けがの原因になる恐れがあります。

● クラブを大切に

クラブを叩きつけたり、踏みつけたり、上にものをのせたりしないでください。

● グリップのゴムについて

グリップにゴムを使用している機種をご使用になる場合、ラテックス(天然ゴム)アレルギーの方は、ご使用前に医師に相談ください。また、クラブを使用し、かゆみ等の異常が身体に発生した場合には、商品の使用を直ちにやめて医師等の指示に従ってください。

● クラブが破損した時には

破損部分でけがをしないように、注意して取扱ってください。特にカーボン部分が破損した場合、カーボン繊維は容易に身体に刺さることがありますので、ご注意ください。

保管方法

- 高温多湿の場所は避けてください。
- 自動車のトランクの中や直射日光の当たる場所には、長時間置かないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 子供が取り出してむやみに振り回さないように、保管管理してください。
- 物が落下したり、倒れてこない場所に保管してください。

クラブの手入れ方法

クラブを乾燥、湿気、サビなどから守るために、使用後は手入れをしてください。

● ヘッド

クラブのフェース面、ソールなどに付着した砂、泥、芝などを落とし、乾いた布で細かな汚れや水分を拭きとってください。

● シャフト

乾いた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭きとってください。

より長持ちさせるために、ヘッドやシャフトを市販のゴルフクラブ用オイル、クリーナーで手入れすることをおすすめいたします。

● グリップ

水や濡れた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭きとった後、日陰で自然乾燥させてください。

● 雨の日のプレー後

乾いた布で水分をよく拭きとった後、風通しのよい場所で陰干ししてください。完全に乾いた後、通常の手入れをしてください。

修理・改造について

- ご自身の修理は、安全上の問題が生じます。修理の際は、必ずお買上げ販売店にお申し出ください。お買上げ販売店に行かれるのが困難な場合は当社「営業窓口」にご相談ください。
- 弊社以外でクラブを改造された場合は、メーカーとして安全の保証はできません。