

## 使用上の注意

以下の事項は、スティックとボールを安全に使用いただくための重要な事項が記載されています。  
使用前によく読んで、理解してからご使用ください。(説明書は、たいせつに保存してください。)

### 警 告



ゲートボール競技専用です。

●スティックとボールは、ゲートボール専用です。競技以外の目的で使用しないでください。

●子供の遊び道具には絶対に使用させないでください。

○用具の破損や思わぬ事故により、他人に傷害を負わせる原因になります。



大振り禁止

●スティックはむやみにふりまわさないようにしてください。周囲をよく確かめてください。

○周囲に人がいた場合、重傷を負わせることができます。



雷に注意

●雷の音がきこえるときは使用を中止し安全な場所に避難してください。

○金属製またはカーボン製のシャフトや金属製のヘッドは落雷のおそれがあり、重傷を負うことがあります。

### 注 意



使用前の点検確認

●ヘッドやスティックの固定状況や損傷状況を使用前に必ず確認してください。

○使用中にヘッドが外れたり、シャフトが外れて、傷害を負うことがあります。



ボールの強打禁止

●スティックでボールを強打することは絶対におやめください。

○打撃されたボールで他人に傷害を負わせることができます。

○スティックの破損のおそれがあります。



ひび入りボールの使用禁止

●ボールに小さなひび割れを見たら、直ちに使用を中止してください。

○使用を継続すると破裂し、破片が目に入る等、使用者だけでなく他人に傷害を負わせることができます。



杖としての使用を禁止

●スライド式のスティックを杖がわりに使用しないように注意してください。

○シャフトに寄りかかることによって、過大な荷重に耐えられなくなり、ロックが解除され転倒し、傷害を負うことがあります。



## 金属部分による火傷に注意

●金属製のスティックを日ざしの強い場所に長時間放置した場合、直接手でふれないでください。

○金属部分は高温になり、やけどすることがあります。



## 小槌としての使用を禁止

●ゲートやゴールボールをグランドに打ち込むとき等にスティックを小槌ヒツの代用として使用しないでください。

○ヘッドが破損したり、破損したヘッドで傷害を負うことがあります。



## ヘッドの側面は使用を禁止

●スティックフェイス以外の部分でボールを打球したり、打球されたボールをヘッドで受け止めないでください。

○ボールの受け損ないにより、傷害を負うことがあります。

○破損の原因になります。



## 振出しの禁止

●スライド式、ズーム式のスティックで、シャフトを引き出すとき、ヘッドを取り付けたままシャフトを振って引き伸ばさないでください。

○先端金具や中間金具等の破損や故障の原因となります。

○取扱説明書をよく読んでご使用ください。

## ゲートボール用具を安全にお使いいただくために

(必ずお守りください。)

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークをつけて表示しています。マークの意味は次のとおりです。



## 警・告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者またはそれ以外の者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者またはそれ以外の者が傷害を負う可能性、または物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

## お 警 い

この表示は、スティック・ボールを安全・快適に使うために是非理解していただきたいことを示しています。

上記に述べる重傷、傷害、使用者とはそれぞれ次のようなものをいいます。

**重 傷：**失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折などで後遺症がのこるもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

**傷 害：**治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

**物的損害：**スティック・ボールを使用する範囲の設置物・物品にかかる拡大損害を指します。

**使 用 者：**スティック・ボールの使用者を想定しています。

## ■ 記号の意味



▲記号は警告または注意を促す内容があることを告げるものです。  
▲の近くに具体的な警告または注意内容が描かれています。



◎記号は禁止の行為であることを告げるものです。  
◎の近くに具体的な注意内容が描かれています。



●記号は行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。